



IceCube MAKER



Bedienungsanleitung

(deutsch)

Operation Manual

(english)

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie ihr Produkt in Betrieb nehmen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die entstanden sind, durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Sicherheitsinformationen	3
1.1. Sicherheitshinweise	4
1.2. Lebensgefahr durch Stromschlag	5
1.3. Explosionsgefahr	5
1.4. Brandgefahr	5
1.5. Gesundheitsgefahr	6
1.6. Beschädigungsgefahr	6
2. Produktbeschreibung	7
2.1. IceCube MAKER	7
3. Handhabung	8
3.1. Anschließen des IceCube MAKER	8
3.2. Einschalten	10
3.3. Betrieb	10
3.4. IceCube MAKER im Auto benutzen (Batteriewächter)	11
3.5. Fehlercodes	12
3.6. Ausschalten und Lagern	12
4. Reinigung	13
4.1. Sicherheitshinweise	13
4.2. Sachgemäße Reinigung des IceCube MAKER	13
5. Gewährleistung	13
6. Entsorgung	14
7. Technische Daten	14
8. Kundenservice Kontakt	15

1. Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Erstinbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Im Falle einer Weitergabe Ihres Produktes (nachfolgend „Gerät“ genannt), händigen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte mit aus.

Sollte das Gerät auf der falschen Seite geliefert werden, lassen Sie das Gerät für mindestens 6 Stunden auf der richtigen Seite stehen (auf den Standfüßen)

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstehen.



Dies ist ein Warnzeichen. Es wird benutzt, um vor der möglichen Gefahr von Verletzungen zu warnen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um mögliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

Sie finden die vollständige Gebrauchsanweisung sowie Updates zu Ihrem Produkt unter www.pluginfestivals.de

Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung sind zur besseren Unterscheidung folgendermaßen klassifiziert:

WARNUNG

Hinweis auf eine gefährliche Situation die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt

▲ VORSICHT

Hinweis auf eine gefährliche Situation die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu mittleren oder leichten Verletzungen führt

ACHTUNG

Hinweis auf eine gefährliche Situation die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu Sachschäden oder zu Beschädigungen des Gerätes führt

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundencenter gerne zur Verfügung. Die Telefonnummer finden Sie auf der Rückseite.

1.1. Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerster Verletzungen bis hin zum Tode!

- Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen. Kinder unter 3 Jahre sind von dem Gerät fernzuhalten. Eltern haften für ihre Kinder
- Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen
- Jeder Nutzer muss eine Einweisung in die sichere Benutzung des Gerätes erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Lesen Sie dazu sorgsam die Gebrauchsanweisung
- Kinder über 8 Jahren dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden und die Einweisung verstanden haben
- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur nach Einweisung verwenden und wenn sie diese verstanden haben

1.2. Lebensgefahr durch Stromschlag

- Sofern das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie dieses nicht in Betrieb nehmen
- Wird das Anschlusskabel beschädigt, muss dieses durch eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können erhebliche Gefahren entstehen
- Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder portablen Stromversorgungen an die Rückseite des Geräts.

1.3. Explosionsgefahr

Lagern Sie keine explosionsfähigen Stoffe wie z.B. Sprühdosen in dem Gerät

1.4. Brandgefahr

- Beim Aufstellen des Gerätes sicherstellen, dass das Anschlusskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird
- Halten Sie die Belüftungsöffnungen zu allen Seiten frei, achten Sie bei Einbaukonstruktionen auf eine ausreichende Belüftung
- Nutzen Sie keine mechanischen Geräte oder andere Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen
- Beschädigen Sie den Kühlkreislauf nicht

-  Dieses Symbol auf dem Gerät, deutet auf entflammbare Materialien hin

1.5. Gesundheitsgefahr


- Prüfen Sie zuvor, ob die Kühlleistung für Ihre Anwendung ausreichend ist und sie den Anforderungen
- Bleibt der Gerätedeckel über einen längeren Zeitraum geöffnet, kann es zu einem starken Temperaturanstieg im inneren des Geräts kommen
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus. Tauen Sie das Gerät vollständig ab. Reinigen und trocknen Sie alle Oberflächen gründlich (siehe Kapitel 4). Lassen Sie den Deckel offen (mindestens in Belüftungsstellung), um Schimmelbildung zu verhindern
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, welche in Kontakt mit Wasser kommen

1.6. Beschädigungsgefahr

- Transportieren Sie das Gerät nur aufrecht
- Vergleichen Sie die vorhandene Energieversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung
- Benutzen Sie keine elektrischen Verbraucher innerhalb des Geräts, außer diese werden vom Hersteller hierfür empfohlen
- Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt werden
- Führen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu (siehe Kapitel 12)
- Die Isolierung des Geräts enthält brennbares Cyclopentan und erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer in einem entsprechenden Recyclingcenter.

2. Produktbeschreibung

2.1. IceCube MAKER



1. Klappbarer Griff
2. Touch-Pad
3. Eis-Korb
4. Stromanschluss 12 / 230 V

3. Handhabung

3.1. Anschließen des IceCube MAKER

Bevor der IceCube MAKER mit dem Strom verbunden wird, muss das Gerät mit Wasser befüllt werden. Entfernen Sie dazu den Eis-Korb und füllen den Behälter bis zur Markierung „MAX“ mit Wasser.

Hinweise:

- Schließen Sie den IceCube MAKER ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel an die Stromversorgung an.
- Lassen Sie den IceCube MAKER 6 Stunden stehen, falls das Paket auf der falschen Seite geliefert wurde.
- Der IceCube MAKER sollte auf einer geraden Oberfläche betrieben werden. Kurzzeitig kann der IceCube MAKER bis zu einem Winkel von 45 Grad betrieben werden, langfristig sollte der Neigungswinkel maximal 5 Grad betragen.
- Ihr Gerät benötigt eine gute Belüftung. Lassen Sie den folgenden freien Raum für die Luftzirkulation: Rückseite: 200 mm & seitlich: 100 mm
- Vor der ersten Benutzung muss der Wasserbehälter gereinigt werden

An 12V Bordnetz von Fahrzeugen

Zum Anschluss an das 12V/24V Bordnetz von Fahrzeugen, nutzen Sie bitte dieses Anschlusskabel. Verwenden Sie hierzu die dafür vorgesehene 12V/24V Steckdose (Zigarettenanzünder).



An Wechselstromnetz

Zum Anschluss an das 110V/230V Stromnetz nutzen Sie dieses Anschlusskabel.



3.2. Einschalten

Sobald der IceCube MAKER mit dem Strom verbunden ist, befindet er sich im Standby Modus. Das Touchpad leuchtet orange.

3.3. Betrieb

Standby Mode: Startet, sobald das Gerät mit dem Strom verbunden wird.

Es werden keine Eiswürfel produziert.

Das Touchpad leuchtet orange.

ECO Mode: Startet, sobald das Touchpad einmal gedrückt wird.

Es wird ein Behälter Eis produziert, danach geht das Gerät in den Standby Mode.

Das Touchpad leuchtet grün.

Auto Mode: Startet, sobald das Touchpad ein zweites Mal gedrückt wird

Es wird kontinuierlich Eis produziert, sobald das Wasser aufgebraucht ist, leuchtet das Touchpad rot.

Das Touchpad leuchtet blau während des Auto Mode.

3.4. IceCube MAKER im Auto benutzen (Batteriewächter)

Der IceCube MAKER ist mit einem Batterieschutz ausgestattet. Sobald die Spannung der Stromquelle die unter die Ausschaltspannung kommt, schaltet das Gerät ab, um die Batterie zu schützen. Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf sobald die Einschaltspannung wieder erreicht wird.

12 V Betrieb (Auto):

- Ausschaltspannung 10.1 V
- Einschaltspannung 11.4 V

24 V Betrieb:

- Ausschaltspannung 22.3 V
- Einschaltspannung 23.7 V

3.5. Fehlercodes

Problem	Ursache
Der IceCube MAKER startet nicht	Prüfe ob das Gerät angeschaltet ist
	Prüfe ob das Gerät richtig an die Stromquelle angeschlossen ist
	Prüfe ob die Sicherung durchgebrannt ist
	Falls oft ein- bzw. ausgeschaltet wird kann sich der Start des Kompressors hinauszuzögern
Rote Kontrolllampe leuchtet 1x alle 5 Sekunden	Zu geringe Spannung der Stromquelle
Rote Kontrolllampe leuchtet 2x alle 5 Sekunden	Lüfter ist überlastet, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice
Rote Kontrolllampe leuchtet 3x alle 5 Sekunden	Start Problem Kompressor, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice
Rote Kontrolllampe leuchtet 4x alle 5 Sekunden	Kompressor ist überlastet, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice
Rote Kontrolllampe leuchtet 5x alle 5 Sekunden	Überhitzung Kompressor, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice
Rote Kontrolllampe leuchtet 6x alle 5 Sekunden	Steuerungseinheit fehlerhaft, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice
Rote Kontrolllampe leuchtet 7x alle 5 Sekunden	Temperatursensor, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice
Rote Kontrolllampe leuchtet 8x alle 5 Sekunden	Temperatursensor, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice

3.6. Ausschalten und Lagern

Versetzen Sie den IceCube MAKER in den Standby Modus, wenn Sie keine Eiswürfel produzieren möchten. Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser im Bereich der Gefrierstäbe befindet, wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet wird.

Wird das Gerät längere Zeit ausgeschaltet:

- Trennen Sie den IceCube MAKER vom Strom.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Wassertank (Achten Sie auch darauf, dass im Bereich der Gefrierstäbe kein Wasser ist)
- Öffnen Sie den Abfluss (Abflusstöpsel entfernen)
- Stellen Sie den IceCube MAKER in einen trockenen Raum.

Bei Nichtnutzung des IceCube MAKERS bitte das Gerät reinigen (siehe Kapitel 4).

Lassen Sie den Deckel einen Spalt breit geöffnet, um eine Luftzirkulation zu gewährleisten.

4. Reinigung

4.1. Sicherheitshinweise

- Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden!
- Achten Sie darauf das Gerät keinem fließenden Wasser auszusetzen

4.2. Sachgemäße Reinigung des IceCube MAKER

- Reinigen Sie das Gerät nur in ausgeschaltetem Zustand
- Entleeren Sie den Wassertank vor der Reinigung
- Eis-Korb und Eis-Schaufel können mit Spülmittel im Spülbecken gereinigt werden
- Wischen Sie das Innere des Gerätes mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Küchenreiniger aus und reiben es trocken
- Lassen Sie den Deckel einen Spalt breit offen

5. Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Im Falle eines Defektes, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Händler.

Zur Bearbeitung Ihres Gewährleistungsantrages müssen Sie folgende Unterlagen mitsenden:

- Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- Möglichst detaillierte Beschreibung des Fehlers

6. Entsorgung



Geben Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit in den Recycling-Müll



Wird das Gerät endgültig außer Betrieb genommen, informieren Sie sich beim nächstgelegenen Recyclingcenter oder Ihrem Händler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften

7. Technische Daten

Betriebsspannung	DC: 12 / 24 V  AC: 230 V 
Stromaufnahme	DC 12 / 24 V: 8,3 / 4,15 A AC 230 V: 0,5-1,2 A
Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Geräuschpegel	<45 db
Klimaklasse	N/SN
Abmessungen	238*355*351 mm
Gewicht	10 kg

Kompressor: DE25M1P-B MEI ZHI GMCC

8. Kundenservice Kontakt

Haben Sie weitere Fragen – Kontaktieren Sie uns gerne:

Plug-in Festivals GmbH

Industriestraße 21

82194 Gröbenzell

- info@pluginfestivals.de
- 08142-4219710





IceCube MAKER



Bedienungsanleitung

(deutsch)

Operation Manual

(english)

Please read this user manual carefully before operating your product.
The manufacturer is not liable for any damage caused by improper use.

Table of contents

1. Important safety information	19
1.1 Safety instructions	20
1.2 Danger to life from electric shock	21
1.3 Explosion hazard	21
1.4 Fire hazard	21
1.5 Health hazard	22
1.6 Risk of damage	22
2 Product description	23
2.1 IceCube MAKER	23
3 Handling	24
3.1 Connecting the IceCube MAKER	24
3.2 Switching on	26
3.3 Operation	26
3.4 Using IceCube MAKER in the car (Battery monitor)	27
3.5 Error codes	28
3.6 Switch off and store	28
4 Cleaning	29
4.1 Safety Instructions	29
4.2 Proper cleaning of the IceCube MAKER	29
5. Warranty	29
6. Disposal	30
7. Technical data	30
8. Customer service contact	31

1. Important safety information

Please read these operating instructions carefully before using the device for the first time and keep them in a safe place. If you pass on your product (hereinafter referred to as the "device"), please also hand over these operating instructions.

If the unit is delivered on the wrong side, leave the unit on the correct side (on the feet) for at least 6 hours

The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation.



This is a warning sign. It is used to warn of the possible danger of injury. Observe all safety instructions with this symbol to avoid possible injury or death.

You can find the complete user manual as well as updates for your product at www.pluginfestivals.de.

Warnings in these operating instructions are classified as follows for better differentiation:

- | | |
|---|---|
|  WARNUNG | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. |
|  VORSICHT | Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury. |

ACHTUNG Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage or damage to the equipment.

Please observe the safety instructions. If you have any questions, please contact our Customer Center. You will find the telephone number on the reverse.

1.1 Safety instructions

Failure to observe these safety instructions may result in serious injury or even death!

- Children between the ages of 3 and 8 are not allowed to use the device. Children under 3 years of age must be kept away from the device. Parents are liable for their children
- Cleaning and maintenance of the device must not be carried out by children without supervision
- Children are not allowed to play with this device
- Every user must have received instruction in the safe use of the device and understand the resulting dangers. For this purpose, carefully read the instructions for use
- Children over the age of 8 may only use this device if they are supervised and have understood the instruction manual
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, should not use this appliance unless they have been given supervision and understand the instructions

1.2 Danger to life from electric shock

- If the device is visibly damaged, it must not be put into operation.
- If the connection cable is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid hazards.
- Repairs to this device may only be carried out by qualified personnel. Failure to do so may result in significant hazards.
- Do not place multiple sockets or portable power supplies at the rear of the unit.

1.3 Explosion hazard

Do not store explosive substances such as spray cans in the device

1.4 Fire hazard

- When setting up the device, make sure that the connection cable is not pinched or damaged.
- Keep the ventilation openings free on all sides, make sure that there is sufficient ventilation for built-in constructions
- Do not use mechanical devices or other aids to speed up the defrosting process
- Do not damage the cooling circuit

-  This symbol on the device, indicates flammable materials

1.5 Health hazard



- Check beforehand whether the cooling capacity is sufficient for your application and whether it meets the requirements.
- If the device lid remains open for a longer period of time, the temperature inside the device may rise sharply
- If you do not use the device for a longer period of time, please switch it off. Defrost the device completely. Clean and dry all surfaces thoroughly (see Chapter 4). Leave the lid open (at least in ventilation position) to prevent mold growth.
- Regularly clean the surfaces that come into contact with water


1.6 Risk of damage



- Only transport the device upright
- Compare the existing power supply with the voltage specified on the type plate
- Do not use electrical loads inside the unit unless they are recommended for this purpose by the manufacturer
- Do not expose the unit to rain
- At the end of its service life, dispose of this equipment properly (see Chapter 12).
- The insulation of the device contains flammable cyclopentane and requires a special disposal procedure. At the end of its service life, dispose of the device at an appropriate recycling center.

2 Product description

2.1 IceCube MAKER



1. Foldable handle
2. Touch-Pad
3. Ice-basket
4. Power connection 12 / 230 V

3 Handling

3.1 Connecting the IceCube MAKER

Before connecting the IceCube MAKER to the power supply, the device must be filled with water. To do this, remove the ice basket and fill the container with water up to the "MAX" mark.

Notes:

- Only connect the IceCube MAKER to the power supply using the cable supplied.
- Let the IceCube MAKER stand for 6 hours if the package was delivered on the wrong side.
- The IceCube MAKER should be operated on an even surface. For a short time, the IceCube MAKER can be operated at an angle of up to 45 degrees, but for the long term, the tilt angle should be no more than 5 degrees.
- Your unit requires good ventilation. Allow the following free space for air circulation: rear: 200 mm & side: 100 mm.
- Before first use, the water tank must be cleaned

To 12V vehicle electrical system

For connection to the 12V/24V vehicle electrical system, please use this connection cable. Use the 12V/24V socket (cigarette lighter) provided for this purpose.



For connection to the 110 V/230 V mains supply, use this connection cable.



3.2 Switching on

As soon as the IceCube MAKER is connected to the power, it is in standby mode. The touchpad lights up orange.

3.3 Operation

Standby Mode: Starts as soon as the device is connected to the power.

No ice cubes are produced.

The touchpad lights up orange.

ECO Mode: Starts as soon as the touchpad is pressed once.

A container of ice is produced, after which the device goes into standby mode.

The touchpad lights up green.

Auto Mode: Starts as soon as the touchpad is pressed a second time

Ice is produced continuously, as soon as the water is used up, the touchpad lights up red.

The touchpad lights up blue during Auto Mode.

3.4 Using IceCube MAKER in the car (Battery monitor)

The IceCube MAKER is equipped with battery protection. As soon as the voltage of the power source that comes below the switch-off voltage, the device switches off to protect the battery. The device resumes operation as soon as the switch-on voltage is reached again.

12 V operation (Car):

- Switch-off voltage 10.1 V
- Switch-on voltage 11.4 V

24 V operation:

- Switch-off voltage 22.3 V
- Switch-on voltage 23.7 V

3.5 Error codes

Problem	Cause
The IceCube MAKER does not start	Check if the device is switched on
	Check if the device is properly connected to the power source
	Check if the fuse is blown
	If the compressor is switched on and off frequently, the start of the compressor may be delayed
Red control lamp lights up 1x every 5 seconds	Current source voltage too low
Red control lamp lights up 2x every 5 seconds	Fan is overloaded, please contact customer service
Red control lamp lights up 3x every 5 seconds	Start problem compressor, please contact customer service
Red control lamp lights up 4x every 5 seconds	Compressor is overloaded, please contact customer service
Red control lamp lights up 5x every 5 seconds	Overheating compressor, please contact customer service
Red control lamp lights up 6x every 5 seconds	Control unit faulty, please contact customer service
Red control lamp lights up 7x every 5 seconds	Temperature sensor, please contact customer service
Red control lamp lights up 8x every 5 seconds	Temperature sensor, please contact customer service

3.6 Switch off and store

Put the IceCube MAKER into standby mode if you do not want to produce ice cubes. Make sure that there is no water in the area of the freezing bars when the device is switched off for a longer period of time.

If the device is switched off for a longer period:

- Disconnect the IceCube MAKER from the power supply.
- Drain the water from the water tank (also make sure that there is no water in the area of the freezing bars).
- Open the drain (remove the drain plug)
- Place the IceCube MAKER in a dry room.

When the IceCube MAKER is not in use, please clean the device (see chapter 4).

Leave the lid open a gap wide to ensure air circulation.

4 Cleaning

4.1 Safety Instructions

- Disconnect the device from the power supply before cleaning.
- The device must not be immersed in water!
- Make sure that the device is not exposed to running water

4.2 Proper cleaning of the IceCube MAKER

- Only clean the unit when it is switched off.
- Empty the water tank before cleaning
- Ice basket and ice scoop can be cleaned in the sink with detergent
- Wipe out the inside of the unit with a damp cloth and some kitchen cleaner if necessary and rub dry
- Leave the lid open a crack

5. Warranty

The statutory warranty period applies. In the event of a defect, contact the manufacturer or your dealer.

To process your warranty claim, you must include the following documents:

- Copy of the invoice with date of purchase
- As detailed as possible description of the defect

6. Disposal



If possible, put the packaging material in the recycling waste



If the device is finally taken out of service, contact the nearest recycling center or your dealer for information on the applicable disposal regulations

7. Technical data

Operating voltage	DC: 12 / 24 V  AC: 230 V 
Current consumption	DC 12 / 24 V: 8,3 / 4,15 A AC 230 V: 0,5-1,2 A
Power consumption	ca. 1 00 W
Noise level	<45 db
Climate class	N/SN
Dimensions	238*355*351 mm
Weight	10 kg

Compressor: DE25M1P-B MEI ZHI GMCC

8. Customer service contact

Do you have any further questions - Feel free to contact us:

Plug-in Festivals GmbH

Industriestraße 21

82194 Gröbenzell

- info@pluginfestivals.de
- 08142-4219710

